

Bruksanvisning

GT 6000EU Frysbox





Läs denna bruksanvisning

Bästa kund,

- Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder fryssboxen för första gången. Det kommer hjälpa dig att använda och underhålla det på ett korrekt sätt.
- Spara anvisningarna för senare bruk.
- Låt den följa med till eventuellt nya ägare av produkten.

Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om säkerhetsanvisningar bruksanvisningar, installationsanvisningar, felsökningstips m.m.



Innan du ringer efter service

- Gå igenom avsnittet om felsökningstips med möjliga fel, det kan hjälpa dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte själv kan lösa problemet, kontakta en auktoriserad servicetekniker för hjälp.



OBS!

- Då en ständig utveckling och uppdatering av produkten pågår, kan tillverkaren göra ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och avvikelser mellan bilder och fysisk produkt.
- Om du tappar bort bruksanvisningen eller inte har den senaste versionen, kan du beställa en ny från tillverkaren eller ansvarig leverantör.

1. Säkerhetsanvisningar

- 1.1 Viktig information om din produkt 3
- 1.2 Transport och hantering 4
- 1.3 Säkerhet..... 5
- 1.4 Bortskaffande av produkten..... 6

2. Installation

- 2.1 Installation..... 7
- 2.2 Före användning 7

3. Temperaturinställning

- 4.1 Inställning av temperatur 8
- 4.2 Övervakning av temperatur 8

4. Användning

- 4.1 Placera mat i fryssboxen 9
- 4.2 Snabbinfrysning 9

5. Underhåll och skötsel

- 5.1 Avfrostning 10
- 5.2 Rengöring 10

6. Felsökningstips

- Innan du ringer efter service 11

1. Säkerhetsanvisningar

■ 1.1 Viktig information om din produkt



Följ nedanstående föreskrifter vid användning av frysen!



Lättantändligt material = brandrisk!

1.1 Varning!

- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
 - bondgårdar
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer
 - pensionat och liknande miljöer.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner angående användningen av maskinen på ett säkert sätt och förstår de risker som detta medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn. (För EN60335-1)
- Emballage och packmaterial kan vara farligt för barn!
- Denna apparat är endast till för inomhusbruk.
- För att skydda mot risken för elektrisk stöt, doppa aldrig enheten, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
- Koppla ifrån apparaten före rengöring och skötsel.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna apparat.
- Koppla ur strömmen efter användning och innan underhåll utförs på apparaten.
- Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från blockering.

- Använd ingen mekanisk utrustning eller andra medel för att påskynda avfrostningen, annat än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylkretsen.
- Använd inga elektriska apparater i förvaringsutrymmena för livsmedel såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Vid bortskaffande av frysen, agera i enlighet med lokala föreskrifter för apparater med brandfarlig explosiv gas och kylmedel.
- Använd inte förlängningssladdar eller ojordade (tvåfas-adaptrar)
- Försäkra dig om att nätkabeln inte blir klämd eller skadad under installationen.
- Koppla inte grenuttag eller bärbara nätaggregat till baksidan av apparaten.
- Risk för att barn kan bli inlåsta. Innan du kasserar din frys: ta av dörrarna, låt hyllorna vara på plats så att barn inte lätt kan klättra in.
- Frysen ska kopplas från elnätet innan tillbehör ska installeras.
- Kylmedium och skummaterial av cyklopentan som används för kyl/frys är brandfarliga. Om apparaten skulle skadas eller repas ska den därför hållas borta från eventuella brandkällor och återvinnas av ett särskilt återvinningsföretag med motsvarande kvalifikation, till skillnad från vanlig förbränning, för att förhindra skador på miljön eller annan skada.

■ 1.2 Transport och hantering

Om du flyttar på frysboxen bör du alltid lyfta den underifrån på så sätt att boxen inte rör vid golvet i något skede av förflyttningen. Flytta aldrig på boxen genom att lyfta den med locket. Boxen får inte vändas upp och ned. Boxen bör alltid installeras och transporteras upprätt. Boxen får luta högst 45 grader. Hjulen/glidplasten som finns under boxen underlättar installeringen.

■ 1.3 Säkerhet

Barnsäkerhet

Låt inte barn gå in i eller klättra på frysboxen för att undvika att de blir inlåsta eller skadade om boxen välter. Håll barn på avstånd när frysboxen öppnas eller stängs. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Om frysboxen inte är i drift, ta av luckan, ta bort dörrtätningen och hyllorna och förvara den på säkert ställe för att undvika att barn leker inuti.

Användarsäkerhet

Dra aldrig ut kontakten genom att dra i strömkabeln. Håll alltid i kontakten och dra ut den ur uttaget. Låt inte strömkabeln klämmas under frysboxen. Om frysboxen flyttas bort från väggen, se till att inte skada strömkabeln. Använd inte strömkabeln om den är skadad eller om kontakten är sliten. Om så är fallet måste den bytas ut av en behörig tekniker som tillverkaren utsett.

Om kolgas eller andra brandfarliga gaser läcker, stäng ventilen för läckande gaser. Öppna dörrar och fönster. Dra inte ut eller anslut frysboxen till elnätet, ej heller andra elektriska apparater.

Placera inte brandfarliga, explosiva, flyktiga eller starkt frätande ämnen i frysboxen för att undvika att skada frysboxen eller orsaka brand. Använd inte brännbart lösningsmedel nära frysboxen för att undvika brand.

För att säkerställa säkerheten är det lämpligt att inte sätta stickkontakten, spänningsstabilisatorn, mikrovågsugnen eller andra elektriska apparater på frysboxen. Använd inga apparater i frysboxen (förutom de som rekommenderas för modellen) för att undvika elektromagnetisk störning eller andra olyckor.

Rör inte frysfackets kalla yta när frysboxen är i drift, särskilt inte med våta händer, för att undvika att skador.

Spraya inte vatten på frysboxen och placera den inte i våta eller fuktiga utrymmen för att inte påverka dess elektriska isoleringsegenskaper.

Demontera eller modifiera aldrig frysboxen själv. Skada aldrig kylledningen. Låt alltid en professionell serviceperson reparera frysboxen om det behövs.

Placera inte flytande ämnen i flaskor eller förseglade behållare i frysen, som öl eller andra drycker för att undvika explosiv sprickbildning under frysning.

Dra alltid ut kontakten vid strömavbrott eller rengöring. Slå på strömförsörjningen efter minst fem minuter för att undvika att upprepade start skadar kompressorn.

Denna produkt är en hushållsapparat och är endast lämpligt för lagring av mat enligt praxis. Den kan inte användas för andra ändamål, som förvaring av blod, droger, biologiska produkter och etc.

■ 1.4 Bortskaffande - säkerhetsföreskrifter

- Allt förpackningsmaterial kan återvinnas. Pappförpackningar är tillverkade av returpapper.
- Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan anger att det är avfall från elektriska och elektroniska produkter och ska inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.
- För bortskaffning av förpackning och/eller frysbox, uppsök en återvinningsstation i enlighet med lokala föreskrifter för elektriska apparater med brandfarlig explosiv gas och kylmedel. Skär av elkabeln på produkten och gör dörrstängningsanordningen obrukbar.
- Plastdelar är märkta med internationella standardförkortningar:
 - PE- för polyeten, t.ex. omslagsmaterial för blad
 - PS- för polystyren, t.ex. stoppningsmaterial
 - POM- polyoximetylen, t.ex. plastclips
 - PP- polypropylen, t.ex. saltbehållare
 - ABS- akrylnitril butadien styren, t.ex. kontrollpanel.



Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna produkt. För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsplatser, där avfall från elektriska och elektroniska produkter gratis kan avlämnas på återvinnings- eller andra insamlingsplatser. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst

2. Installation

■ 2.1 Installation

Obs! Justeringsbenen under aggregatet måste alltid ställas in till maximal höjd (3–4 cm) för att kunna garantera att luften cirkulerar obehindrat under aggregatet. Observera att luftfuktigheten kan variera beroende på årstid vilket kan leda till att kylaggregatet avger kondens. Därför rekommenderas montering av ett specialtillverkat säkerhetstråg som placeras under aggregatet. Användning av säkerhetstråg är obligatoriskt när aggregatet placeras på en sådan plats där golvet är av annat material än klinker eller stengolv.

Då fryssboxen är i igång blir alla 4 sidor varma. Placera boxen så att luftcirkulationen runt boxen är obehindrad. Det bör finnas minst 10 cm fritt utrymme runt boxen. Placera inte boxen i direkt solljus eller nära någon värmekälla. Boxen bör placeras i ett rumstempererat utrymme skyddat mot fukt och ljus.

Tillverkaren och importören ansvarar inte för fel som uppstår på grund av att man underlåtit att följa dessa anvisningar vid installationen.

■ 2.1 Före användning

Packa upp boxen ur förpackningen. Se till att förpackningsmaterialet återanvänds på rätt sätt. Kontrollera boxen utvärtes så att eventuella skador som kan ha uppkommit under transporten inte skadar boxens tekniska funktion.

Före användning bör du rengöra fryssboxen med en fuktig trasa. Torka sedan av boxen med torr trasa helt och hållet före användning.

Obs! Boxen får inte installeras i ett utrymme där temperaturen kan sjunka under + 5°C.

3. Temperaturinställning

■ 3.1 Inställning av temperatur

Anslut inte frysexen till strömförsörjningen omedelbart efter att den placerats. Den bör stå upprätt i minst 4 timmar innan du slår på den för att säkerställa bästa drift. Se till att strömkabeln inte sitter fast eller är klämd vid frysexen eller andra föremål för att undvika olyckor. Kontrollera spänningsområdet för din frysex mot gällande strömförsörjning innan du slår på den. Koppla boxen till ett jordat eluttag med motsvarande spänning. Kontrollera informationen från typplåten.

Ställ in temperaturen genom att vrida vredet som finns på boxens framsida till **läge 3**. När du kopplat boxen till elnätet bör du kontrollera att boxen fungerar felfritt. Testa efter cirka en ½ timme att boxens innersidor börjar frysa. Innan du flyttar över frysvaror i boxen bör du kontrollera att innertemperaturen nått önskad infrysningstemperatur (-18 °C rekommenderas). Beroende på modell tar den här fasen cirka 6 timmar. Kontrollera innertemperaturen med en separat frystermometer.

Obs! I samband med att boxen fryser, bildas ett undertryck i det inre utrymmet, men det jämnar ut sig gradvis. Om du öppnar luckan mitt under frysningen i början, bildas ett starkare vakuum än normalt. Försök alltså inte öppna luckan med våld eller andra verktyg utan vänta tills trycket inuti boxen har jämnat ut sig.

Obs! Överskrid inte tillverkarens rekommenderade infrysningskapacitet. Se tekniska data.

■ 3.2 Övervakning av temperatur



Den valda temperaturen övervakas av en termostat, reglaget finns på boxens frampanel. Du kan reglera temperaturen efter behov genom att vrida vredet till höger eller till vänster. Med vredet kan du välja läge från 1–7. När du vrider vredet mot en högre siffra sjunker innertemperaturen och tvärtom. Den rekommenderade positionen för **normalt bruk är 3**.

4. Användning

Försäkra dig om att du läst igenom säkerhetsföreskrifterna samt att frysboxen är placerad korrekt före användning.

■ 4.1 Placera mat i frysboxen

Du kan lägga in mat i frysboxen efter en tid (ett par timmar på sommaren) när frysboxen helt arbetat upp kylan.

Färskt kött, fisk eller motsvarande livsmedel bör förvaras i separata frysaskar, så att de inte tar smak eller lukt från andra livsmedel.

Sortera alltid färska produkter och färdiga frysvaror i skilda avdelningar.

Frys aldrig in livsmedel som redan tinats upp en gång. Upptinade livsmedel bör tillredas omgående.

Frys inte in flytande ämnen i glasflaskor utan använd ändamålsenliga material.

Tips: Den invändiga temperaturen kan behöva en viss tid för att uppnå balans om inställningstemperaturen ändrats eller ytterligare mat läggs in i frysboxen. Tiden beror på förändringen av inställningstemperaturen, omgivande temperatur, öppningsfrekvens, mängden lagrad mat etc.

■ 4.2 Snabbinfrysning

Vissa livsmedel snabbinfrysas med fördel såsom färskt kött och fisk. Med hjälp av snabbinfrysning bevaras livsmedlens färskhet och smak bäst. Ställ in snabbinfrysningen ca 6 timmar innan boxen fylls genom att vrida på temperaturknappen till max. läge (7).

Glöm inte att vrida tillbaka temperaturen efter snabbinfrysningen till optimalt läge (3–4). Du bör inte ha snabbinfrysningen inkopplad längre än 24 timmar i sträck.

5. Underhåll och skötsel

■ 5.1 Avfrostning

Kontrollera regelbundet att boxen fungerar som den ska. När det börjar bildas frost och is på innerväggarna börjar det bli dags att frosta av boxen. Då det samlats ett max. 6 mm tjockt lager frost eller is på innerväggarna måste man frosta av boxen. Den överflödiga beläggningen som bildats på väggarna orsakar påfrestningar för boxens prestanda och energiförbrukningen stiger.

Innan avfrostning, töm frysboxen och placera de frysta varorna i en annan frysbox eller täck/skydda varorna så att de inte tinar under avfrostningen.

När frysboxen är tömd, koppla alltid ur strömkabeln från vägguttaget före avfrostning!

Låt frysboxen stå med öppet lock så att avfrostningen kan börja. Torka upp det vatten som efterhand samlas i botten på boxen under avfrostningen. I botten på frysboxen finns en avloppsplugg för smältvattnet. Öppna pluggen under avfrostningen och ställ ett kärl under som samlar upp vattnet. Vid behov kan du påskynda avfrostningen genom att skrapa väggarna men en isskrapa ämnad för detta ändamål. **Använd aldrig vassa föremål för rengöring.**

■ 5.2 Rengöring

Rengör boxen helt och hållet med en fuktig trasa och torka den därefter helt torr. När boxen är rengjord och har torkat helt kan du koppla på strömkabeln till uttaget igen (se användning).

Använd aldrig följande ämnen för att rengöra utrymmet i frysboxen:

Alkaliskt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (det kan orsaka sprickbildning av lister och plastdelar). Tvålpulver, bensin, tunnare, alkohol och etc. kan skada plastdelar. Torka av matolja eller smaksättare omedelbart (kan orsaka sprickbildning av plastdelar).

Avstängning

När frysboxen inte används under en längre tid:

Dra ut strömkabeln för att undvika elektrisk stöt eller brand. Rengör utrymmet i frysboxen. Öppna locket under en tid för torkning, stäng sedan locket med en glipa kvar för att undvika obehaglig lukt.

Strömavbrott

Minska öppning och stängning av locket vid strömavbrott och lägg inte in ny mat i frysboxen under pågående strömavbrott.

6. Felsökningstips

■ Innan du ringer efter service

Om produkten inte fungerar eller stannar under driften, försök först att hitta en lösning på problemet genom att läsa nedanstående felsökningstips. Hjälper inte det, kontakta ditt servicecenter.

Fel	Möjlig orsak	Kontrollera	Åtgärd
Kompressorn arbetar inte	- en säkring/propp har gått	- kontrollera propparna	- byt propp
	- boxen får ingen ström	- kontrollera eluttagets skick	- kontakta service om åtgärd ej hjälper
	- termostaten står på läge 0	- kontrollera termostaten	- justera termostaten till läge 2–4 beroende på mängd mat i frysen
Kompressorn arbetar oavbrutet	- temperaturen inuti boxen är för hög	- is har bildats på innerväggarna	- kontrollera ev. isbildning
		- locket har öppnats/stängts för ofta/tätt inpå	
		- infrysningsskapet har överskridits	- kontrollera om det är för många varor i frysen
	- temperaturen inuti boxen är i enlighet med inställningarna	- omgivningstemperaturen motsvarar inte den normala	- kontrollera att temperaturerna motsvarar varandra
		- Termostaten är sönder	-
Boxen ger ifrån sig ljud	- golvet är ojämnt	- kontrollera boxens placering	- placera boxen så att den står stadigt
	- fläkten i boxen har inte fästs ordentligt	- kontrollera varifrån ljudet kommer	- kontakta service
	- Boxens utsida är i kontakt med yttre objekt	- kontrollera runt om boxen	- se till att boxen har ett fritt utrymme på 10 cm runt om

Om situationen inte blir bättre efter att du har kontrollerat alla ovanstående felsökningstips, vänligen kontakta vår kundservice eller en auktoriserad servicetekniker. Om strömkablarna är skadade, se till att få dem utbytta av en reparatör som utsetts av våra servicecentraler för att undvika risker.

Bruksanvisning

GT 6000EU Frysbox



SERVICE?

Kontakta oss

Vi har service i hela landet.
Gå in på www.ocsab.se
eller ring 0479-130 48.
E-post: info@ocsab.se

Uppge:

- Maskintyp
- Serienummer
- Inköpsdatum
- Problembeskrivning
- Namn, adress och telefonnummer